

1. Bitte prüfen Sie die Teile an Hand der Stückliste auf Vollständigkeit.

2. Für die Montage benötigen Sie folgendes Werkzeug:
1 Schraubendreher,
2 Gabel- oder Ringschlüssel Schlüsselweite SW 10 u. SW 19,
1 Gabelschlüssel SW 30 oder
1 Wasserpumpenzange,
beiliegend 1 Sechskant-Schraubendreher

3. Montageanleitung sorgfältig durchlesen.

4. Luftdruck max. 2,5 bar

5. Traglast 100 kg

6. Nach einigen Wochen Schrauben nachziehen.

Pos	Bezeichnung	St
1	Bodenplatte	1
2	Oberholm vorn	1
3	Oberholm hinten	1
4	Innensechskant-Senkschraube M10x70	1
5	Innensechskant-Senkschraube M10x50	2
6	Seitenplatte	2
7	Flachrundschraube M6x25	4
8	Unterlegscheibe 6,4 mm Ø	4
9	Hutmutter M6	4
10	Drehgelenkbuchse	1
11	Unterholm vorn	1
12	Unterholm hinten	1
13	Unterlegscheibe 10,5 mm Ø	3
14	Federring 10,5 mm Ø	3
15	Flügelmutter M10	3
16	Federvorstecker 2 mm	4
17	Rad	4
18	Radlagerbuchse 20x3,5x75	4
19	Sechskantschraube M12x90	4
20	Federscheibe 13 mm Ø	4
21	Unterlegscheibe 13 mm Ø	4
22	Kunststoffkappe	4
23	Deichsel	1
24	Distanzrohr	1
25	Flügelschraube M8	1
26	Unterlegscheibe 8,4 mm Ø	2
27	Flügelmutter M8	1
28	Stirnplatte	2
29	Kunststoffstopfen eckig	3
30	Griff	2
31	Rückstrahler	1

Montageanleitung

Bodenplatte Pos 1 mit Schrauben Pos 4; 5 an beide Oberholme Pos 2; 3 montieren, Schrauben noch nicht fest anziehen.
Seitenplatten Pos 6 mit Teilen Pos 7; 8; 9 an beide Oberholme Pos 2; 3 montieren, Kopf von Schlossschrauben Pos 7 in Seitenplatte einschlagen, Schrauben noch nicht fest anziehen.

Alle montierten Teile ausrichten und anschließend festschrauben.

Gelenkbuchse Pos 10 von unten auf Schraube Pos 4 handfest anschrauben und dann mit dem Schraubenschlüssel nur leicht nachziehen.

Unterholm vorn Pos 11 auf Gelenkbuchse Pos 10 aufstecken, und mit Teilen Pos 13; 14; 15, befestigen.

Unterholm hinten Pos 12 mit Teilen Pos 13; 14; 15, an Schrauben Pos 5 montieren und festschrauben.

4 Federvorstecker Pos 16 auf 4 Schrauben Pos 4, 5 und 25 stecken.

Radlagerbuchse Pos 18 in Rad Pos 17 stecken und mit Teilen Pos 19; 20; 21 an Unterholm festschrauben.

Kunststoffkappe Pos 22 auf Schraubenkopf Pos 19 aufdrücken.

Die Pos 29, 30 und 31 sind bereits vormontiert.

Deichsel Pos 23 an Unterholm vorn Pos 11 ansetzen und Distanzrohr Pos 24 einstecken. Deichsel mit Teilen Pos 25; 26; 27 festschrauben. Federvorstecker Pos 16 einstecken.

Stirnplatten Pos 28 einsetzen.